

所需材料

以下 JobMaster FlexPonent 面板用于 EB05-基本步进电机驱动器：

面板编号	面板名称
PC04	单相电源控制面板（用于 120 伏操作）
PC05	单相电源控制面板（用于 220 伏操作）
E087	可调电源面板
E090	步进电机和驱动面板

除 JobMaster 面板外，还需要以下各项：

JobMaster 学习站
万用表 (Fluke 115 型或同等型号)
示波器（BK Precision 2120B 型或同等型号）